


WOW! PLUS

Grafite Design / StH, 2005



MADE
IN
ITALY

HORM.IT

ITALIANO

La presente scheda prodotto ottiene alle disposizioni del D.lgs del 06/09/2005 N.206 "Codice del consumo" in materia di informazione ai consumatori e ai suoi strumenti attivati e deve essere conservata per l'intero ciclo di vita del prodotto.

Produttore: HORM & ORIZZONTI SRL - via Gradisca 1 - 33087 Pasiano di Pordenone (PN), Italy - www.horm.it - horm@horm.it - Tel. +39 0434 1979 100

Avvertenze: L'eventuale presenza di odori particolari emessi dal prodotto appena tolto dall'imballo non costituisce fonte di pericolo e scompare con l'esposizione in ambiente arieggiato. Non esporre al contatto con fonti di calore od oggetti incandescenti. Evitare che i componenti rimangano a contatto con l'acqua o con altri liquidi anche se per brevi periodi.

Materiali: Tavolo con telaio e cavalla in tubo d'acciaio a sezione rettangolare elettrosaldato e verniciato a polveri. Piano in tamburato e allunga in pannello di particelle di legno, impiallacciato oppure laminato ad alta pressione.

Superfici in metallo: Pulire con acqua calda e detergente liquido non abrasivo ed asciugare con un panno morbido. Deve essere evitato assolutamente l'uso di polveri abrasive e pagliette e deve essere posta la massima attenzione a tutto ciò che potrebbe graffiare la superficie. Nel caso in cui si rendesse necessaria una pulizia più a fondo, utilizzare prodotti specifici per il metallo.

Superfici in laminato: Pulire con una miscela di acqua e sapone o con detergenti che non contengano abrasivi e non siano a base acida o "anticalcari", come ad esempio prodotti per forni, pavimenti, lavastoviglie, sanitari. Danneggerebbero la finitura. Usare panni o strofinacci puliti, spugna o spazzole morbide. Insaponare con la soluzione detergente, lasciare agire a seconda del grado di sporco, eliminare completamente la sostanza detergente per evitare delle striature. Asciugare con panno morbido o carta assorbente.

Superfici in legno: Pulire passando un panno morbido leggermente inumidito con acqua e sapone neutro, subito dopo asciugare con un panno morbido asciutto. Non usare prodotti acidi, solventi o abrasivi. È possibile che durante le prime pulizie il piano rimanga leggermente colorato. Questo fatto è fisiologico ed è legato alla presenza di polveri di vernice che nell'operazione di essiccazione affiorano in superficie: una volta eliminate non si ripresentano più. Per i primi mesi di utilizzo, gli oggetti appoggiati sui piani dei mobili in essenza devono essere periodicamente spostati poiché il legno, rifinito con sostanze naturali, è sensibile alla luce e si ossida, creando differenze di colore tra le parti esposte e quelle coperte.

Smaltimento: Una volta dimesso o non più utilizzato, il prodotto o i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti solidi urbani.

Garanzia: Horm & Orizzonti Srl e i suoi rivenditori garantiscono i propri prodotti per il periodo di tempo previsto dalle norme o dai regolamenti a tutela del consumatore nella nazione di acquisto, ovvero, se differente, nella nazione di residenza. I prodotti sono coperti da garanzia per originari difetti di fabbricazione tali che rendano il prodotto inutilizzabile o che ne compromettano il pieno godimento. Non possono essere considerati difetti la variazione naturale dei legni, le variazioni di tonalità di colori sollecitati da luci ambientali o artificiali, le minime variazioni dimensionali determinate da tassi anomali di umidità o sechezza, le venature, i nodi e altre caratteristiche naturali di prodotti in legno. La garanzia consiste nella sostituzione o riparazione gratuita, a giudizio di Horm, di componenti inutilizzabili o difettosi o dell'intero prodotto. La garanzia decade se i prodotti sono stati usati in modo improprio, se i difetti derivano da incuria, se i prodotti sono stati smontati, modificati o riparati da persone o organizzazioni non esplicitamente autorizzate da Horm. Inoltre la garanzia non copre difetti causati da erronea manutenzione e/o spese di trasporto né rivendicazioni di qualsiasi tipo, derivanti dal non uso o uso parziale del prodotto, anche se temporaneo, dovuto a difetti.

ENGLISH

This product data sheet complies with the provisions of Decree Law no. 206 of the Italian Republic of 6 Sept. 2005, entitled "Consumer Code", relating to consumer information and its implementation; it must be conserved for the product's entire life cycle.

Manufacturer: HORM & ORIZZONTI SRL - via Gradisca 1 - 33087 Pasiano di Pordenone (PN), Italy - www.horm.it - horm@horm.it - Tel. +39 0434 1979 100

Warnings: The presence of unpleasant odours emanating from the product upon its removal from the packaging does not constitute a hazard, as these characteristics will disappear through exposure to a well ventilated environment. Do not allow the product to come into contact with sources of heat or hot objects. Avoid having the components remain in contact with water or other liquids, even for short periods of time.

Materials: Table with frame and trestle made from powder-coated electro-welded rectangular steel tubes. Top with honeycombed wood surface and extension made from particleboard, veneered or laminated at high pressure.

Surfaces in metal: Clean with warm water and a liquid non-abrasive detergent, then dry using a soft cloth. Absolutely avoid the use of abrasive powder cleansers and pads, and in all cases do not make use of any substance which can scratch the surface. Where a more thorough cleaning is required, use specific products for metal.

Laminated surfaces: Clean with a mixture of soap and water, or using detergents that do not contain abrasives and are not acidic or "anti-scaling" agents, such as products for cleaning ovens, floors, dishwashers or bathroom fixtures, since they can damage the finish. Use a clean cloth or rag, sponge or soft brush. Create a lather with the cleaning solution and apply, then leave on the surface depending on the stain; remove the cleaning agent completely to avoid streaks. Dry with a soft cloth or paper towel.

Wooden surfaces: Clean using a soft cloth, slightly moistened with mild soap and water; dry immediately with a soft, dry cloth. Do not use acids, solvents or abrasive products. During the first cleanings, the cloth may remain slightly stained. This is a physiological trait due to the presence of paint coating powder, which come to the surface when drying: once removed, they will no longer appear. During the first few months of use, any objects placed on the surface of the natural wooden furniture must be moved periodically as the wood, finished with natural substances, is sensitive to light and can oxidize, creating colour differences between exposed and covered areas.

Disposal: When no longer used, the product and its components must not be thrown out into the environment but rather conferred to an authorised solid waste disposal facility.

Warranty: Horm & Orizzonti Srl and its retailers guarantee their products for the warranty time period stipulated by the regulatory standards safeguarding consumers in the country of purchase or, if different, in the country of residence. The products are covered by a warranty for original manufacturing defects that render the product unusable or adversely affect its full use. Natural variations in the wood, as well as variations in colour shadings due to ambient or artificial lighting cannot be considered defects, including minimal dimensional changes caused by abnormal levels of humidity or dryness, wood grain, knots and other natural characteristics of wood products. The warranty covers the replacement or repair, free of charge and at the discretion of Horm, of any unusable or defective components, or of the entire product. The warranty shall be declared void in the event that the products have been used improperly, or for defects resulting from negligence, if the products have been disassembled, modified or repaired by persons or organisations not expressly authorized by Horm. In addition, the warranty does not cover defects caused by incorrect maintenance and/or transport costs or claims of any kind arising from the non-use or partial use of the product, even if temporary, due to defects.

FRANÇAIS

Cette fiche-produit est conforme aux dispositions du décret-loi de la République italienne du 06/09/2005 n°206 intitulé "Code de la consommation" en matière d'information pour les consommateurs et concernant ses domaines d'application. Elle doit être conservée pendant tout le cycle de vie du produit.

Fabricant: HORM & ORIZZONTI SRL - via Gradisca 1 - 33087 Pasiano di Pordenone (PN), Italy - www.horm.it - horm@horm.it - Tel. +39 0434 1979 100.

Avertissements: La présence éventuelle d'odeurs particulières émanant du produit lorsqu'il vient d'être déballé n'est pas dangereuse et disparaît en aérant la pièce. Ne pas exposer à la chaleur ou mettre en contact avec des objets chauds. Éviter que les composants entrent en contact avec l'eau ou tout autre liquide, même momentanément.

Matériaux: Table avec cadre et chevalet en tube d'acier à section rectangulaire électrosoudé et peint en poudres. Plan avec étagère en bois plaqué et rallonge en panneau de particules de bois plaqué ou lamifié à haute pression.

Surfaces en métal: Elles doivent être nettoyées avec de l'eau chaude et un produit d'entretien liquide non abrasif, puis sécher avec un chiffon doux. Il faut absolument éviter l'utilisation de poudres abrasives et de récureurs, et faire attention à tout ce qui pourrait rayer la surface. Si un nettoyage plus complet est nécessaire, utiliser des produits spéciaux pour le métal.

Surfaces en bois: Nettoyer avec un mélange d'eau et de savon ou avec des détergents qui ne contiennent pas d'éléments abrasifs, et n'ont pas de base acide ou anticalcaire, comme par exemple des produits pour le four, les sols, le lave-vaiselle, les toilettes. Ils endommageraient la finition. Utiliser des chiffons ou des torchons propres, une éponge ou une brosse souple. Savonner avec le produit nettoyant et laisser agir en fonction du degré de salissure, éliminer complètement l'agent de nettoyage pour éviter les traces. Sécher avec un chiffon doux ou du papier absorbant.

Surfaces en bois: Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau et du savon neutre, puis sécher immédiatement avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser d'acides, de solvants ou de produits abrasifs. Lors des premiers nettoyages, il est possible que le chiffon se colore légèrement. Ceci est physiologique et est dû à la présence de poussières de peinture qui, au moment du séchage, remontent à la surface: une fois éliminées, cela ne se reproduira plus. Lors des premiers mois d'utilisation, les objets posés sur les meubles en bois doivent être déplacés régulièrement car le bois, fini à l'aide de substances naturelles, est sensible à la lumière et s'oxyde, créant ainsi des différences de couleurs entre la partie exposée et la partie couverte.

Mise au rebut: Une fois démonté ou lorsqu'il n'est plus utilisé, le produit doit être déposé avec tous ses composants dans un lieu de collecte local et non pas abandonné dans la nature.

Garantie: Horm & Orizzonti Srl et ses revendeurs garantissent leurs produits pour la durée requise par les normes ou la réglementation pour la protection des consommateurs en vigueur dans le pays d'achat, ou, en cas de différence, dans le pays de résidence. Les produits sont garantis pour les défauts de fabrication qui rendent le produit inutilisable ou qui nuisent à son utilisation. Ne peuvent être considérés comme défauts: la variation naturelle du bois, les variations de teintes dues à la lumière naturelle ou artificielle, les variations minimales de dimensions causées par des niveaux anormaux d'humidité ou de sécheresse, les veinures, les nœuds et autres caractéristiques naturelles des produits en bois. La garantie couvre le remplacement ou la réparation sans frais, selon Horm, des composants inutilisables ou défectueux, ou de la totalité du produit. La garantie est nulle si les produits ont été utilisés d'une manière inappropriée, si les défauts résultent d'une négligence, si les produits ont été démontés, modifiés ou réparés par des personnes ou des entreprises qui n'ont pas été expressément autorisées par Horm. En outre, la garantie ne couvre pas les défauts causés par un mauvais entretien et/ou les frais de transport, ni toute revendication résultant de la non-utilisation ou de l'utilisation partielle du produit, même temporaire, due à des défauts.

DEUTSCH

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht bezüglich der Verbraucherinformationen und der Durchführungsinstrumente den Bestimmungen des Gesetzesdekretes Nr. 206 der italienischen Republik vom 6.9.2005, dem sogenannten „Verbrauchergesetz“, und muss für den gesamten Lebenszyklus des Produktes aufbewahrt werden.

Hersteller: HORM & ORIZZONTI SRL - via Gradisca 1 - 33087 Pasiano di Pordenone (PN), Italy - www.horm.it - horm@horm.it - Tel. +39 0434 1979 100.

Hinweise: Eventuelle besondere Gerüche, die beim Auspacken des Produkts wahrgenommen werden, stellen keine Gefahrenquelle dar und verschwinden in einem belüfteten Raum. Das Produkt keiner Hitze aussetzen und den direkten Kontakt mit heißen Gegenständen vermeiden. Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten auch nur für kurze Zeit vermeiden.

Materialien: Tisch mit Rahmen und Untergestell aus rechteckigem, elektrogeschweißtem und pulverbeschichtetem Stahlrohr. Tischplatte aus Verbundplatte und Verlängerung aus furnierter Spanplatte oder Hochdrucklaminate.

Metaltoberfläche: Diese werden mit warmem Wasser und einem nicht scheuernden Flüssigreiniger gereinigt und mit einem weichen Tuch abgetrocknet. Scheuerpulver und Scheuerschwämme sollten vermieden werden und um die Oberfläche nicht zu zerkratzen, sollte man die höchste Aufmerksamkeit walten lassen. Falls eine gründlichere Reinigung nötig wäre, sollten spezifische Produkte für Metall verwendet werden.

Verbundoberflächen: Die Reinigung erfolgt mit einer Mischung aus Wasser und Seife oder Reinigungsmittel, die keine Scheuermittel enthalten, auf Säuren basieren oder „Antikalkmittel“ wie etwa Backofen-, Fußbödenreiniger, Geschirrspüler, Reiniger für den Sanitärbereich. Diese würden die Verarbeitung beschädigen. Tücher und saubere Reinigungstücher, weiche Schwämme oder Bürsten verwenden. Mit einer Reinigungslösung einseifen, je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen, das Reinigungsmittel komplett entfernen, um Streifen zu vermeiden. Mit einem weichen Tuch oder Papiertuch abtrocknen.

Holzoberfläche: Die Oberfläche mit einem weichen, mit Wasser und neutraler Seife leicht angefeuchteten Tuch reinigen, danach sofort mit einem weichen, trockenen Lappen abtrocknen. Weder Säuren, Lösungs- noch Scheuermittel verwenden. Es ist möglich, dass während der ersten Reinigungsvergängen das Tuch leicht verfärbt. Das ist eine physiologisch bedingte Tatsache und hängt damit zusammen, dass der Lackstaub, der während der Trocknung benutzt wurde, an die Oberfläche kommt: Sobald dieser Staub einmal entfernt wurde, entsteht er nicht mehr. Während der ersten Benutzungsmonate sollten die Gegenstände, die auf den Fächern der Furniermöbel liegen, regelmäßig verschoben werden, da das Holz, das mit natürlichen Stoffen verfeinert wurde, lichtempfindlich ist, oxidiert und Farbunterschiede zwischen den bedeckten und den unbedeckten Stellen entstehen könnten.

Entsorgung: Sobald das Produkt oder eines seiner Komponenten ausgemistet oder nicht mehr benutzt werden, dürfen diese nicht in die Umwelt gelangen, sondern müssen mit städtischen Siedlungsabfall entsorgt werden.

Garantie: Horm & Orizzonti Srl und seine Lieferanten garantieren für ihre eigenen Produkte innerhalb des von den Normen oder dem Verbraucherschutz des Kaufandes vorgesehenen zeitlichen Rahmens, d. h. falls dieser im Land des Wohnsitzes abweicht. Die Produkte sind von der Garantie für Herstellungsfehler, die das Produkt unbrauchbar machen oder die vollständige Benutzung einschränken, abgedeckt. Natürliche Änderungen des Holzes, Veränderungen der Farbtonalität, die auf das Umgebungslicht oder künstliches Licht zurückzuführen sind, kleinste Größenveränderungen, die auf Feuchtigkeit oder Trockenheit zurückzuführen sind, Maserungen, Knoten und andere natürliche Eigenschaften des Holzes können nicht als Mängel angesehen werden. Nach dem Ermessen von Horm umfasst die Garantie den Ersatz oder die kostenlose Reparatur der unbrauchbaren oder defekten Komponenten oder des ganzen Produkts. Die Garantie erlischt, wenn die Produkte unsachgemäß benutzt wurden, wenn die Mängel auf Fahrlässigkeit zurückzuführen sind, wenn die Produkte demonstriert, verändert oder von Personen oder Organisationen repariert wurden, die nicht explizit von Horm dazu autorisiert wurden. Von der Garantie sind auch solche Defekte ausgeschlossen, die durch eine falsche Wartung verursacht wurden. Ausgeschlossen sind auch Transportkosten oder Ansprüche jedweder Art, die aufgrund der Mängel zu einer eingeschränkten, vorübergehenden Nutzung oder Nichtnutzung von Teilen des Produkts geführt haben.

ESPAÑOL

La presente ficha del producto cumple con las disposiciones del Decreto Ley de la República Italiana del 06/09/2005 nº 206, denominado "Código del consumo", en materia de información a los consumidores y a sus instrumentos de aplicación. La ficha se debe conservar durante todo el ciclo de vida del producto.

Fabricante: HORM & ORIZZONTI SRL - via Gradisca 1 - 33087 Pasiano di Pordenone (PN), Italy - www.horm.it - horm@horm.it - Tel. +39 0434 1979 100.

Advertencias: La presencia de olores emitidos por el producto al retirar el embalaje no constituye una fuente de peligro. Estos olores desaparecen al exponer el producto en una habitación ventilada. Manténgase alejado de fuentes de calor u objetos incandescentes. Evite que los componentes entren en contacto con agua o con otros líquidos, ni siquiera durante breves períodos.

Materiales: Mesa con bastidor y caballete de tubo de acero de sección rectangular electrosoldado y revestido con pintura en polvo. Superficie de panel de estructura alveolar y alargue de panel de partículas de madera enchapado o laminado a alta presión.



Superficies de metal: Se deben limpiar con agua caliente y detergente líquido no abrasivo y secarse con un paño suave. Se debe evitar absolutamente el uso de polvos abrasivos y estropajos. Se debe prestar especial atención a todo lo que podría rayar la superficie. En caso de que sea necesaria una limpieza más a fondo, utilice productos específicos para el metal.

Superficies laminadas: Limpiar con una mezcla de agua y jabón o con detergentes que no contengan abrasivos ni sean de base ácida o «anticál», como por ejemplo, productos para hornos, suelos, lavavajillas y baños, ya que dañarían el acabado. Utilice paños limpios, esponjas o cepillos suaves. Enjabone con la solución detergente, deje actuar en función del grado de suciedad, elimine completamente la sustancia detergente para evitar el efecto de estriado. Seque con paño suave o papel absorbente.

Superficies de madera: Limpie pasando un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón neutro, inmediatamente despues seque con un paño suave y seco. No utilice productos ácidos, disolventes ni abrasivos. Es posible que en las primeras limpiezas el paño quede ligeramente teñido. Este hecho es fisiológico y se debe a la laca en polvo que aflora en la superficie durante la operación de secado de la pintura: una vez eliminada, ya no aparecerá más. Durante los primeros meses de uso, los objetos apoyados sobre las superficies de los muebles se deben mover periódicamente, ya que la madera acabada con sustancias naturales es sensible a la luz y se oxida, lo que provoca la formación de diferencias de color entre las partes expuestas y las cubiertas.

Eliminación: Cuando ya no se vaya a utilizar más, el producto o sus componentes no se deben desechar en el medio ambiente, sino que se deben entregar a los servicios públicos de eliminación de residuos sólidos urbanos.

Garantía: Horm & Orizzonti Srl y sus distribuidores garantizan sus productos durante el período previsto por las normas o por los reglamentos de protección al consumidor en el país en el que se realice la compra o, si es diferente, en el país de residencia. La garantía de los productos cubre los defectos originarios de fabricación que hagan que el producto sea inutilizable o que afecten negativamente a su pleno disfrute. No se podrán considerar como defectos la variación natural de las maderas, los cambios en las tonalidades de los colores provocados por luces ambientales o artificiales, las variaciones mínimas en el tamaño provocadas por niveles anormales de humedad o sequedad, el grano, los nudos y otras características naturales de los productos de madera. La garantía consiste en la sustitución o reparación gratuita, a juicio de Horm, de componentes inservibles o defectuosos del producto completo. La garantía quedará anulada si los productos se utilizan de manera inadecuada, si los defectos se derivan de la negligencia, si los productos han sido desmontados, modificados o reparados por personas u empresas no autorizadas expresamente por Horm. Asimismo, la garantía no cubre los defectos causados por un mantenimiento inadecuado, gastos de transporte ni reclamaciones de ningún tipo, que surjan por el no uso o uso parcial del producto, aunque sea temporal, debido a los defectos.



Glossary - Legende - Leyenda - Legenda

screw-bolt - Inbus-schraube
tornillo-allen - vite testa brugola

spacer - Distanzstück
separador - distanziatore

1 Fit E+D

2 Tighten

3 Fix

1 E+D verbinden

2 einschrauben

3 befestigen

1 Unir E+D

2 Atornillar

3 Fijar

1 Unire E+D

2 Avvitare

3 Fissare